

# ANNEXE

## « CONSEILS VITRIFICATION »

### Conseils généraux complémentaires aux fiches techniques des vitrificateurs.

**Avant toute application, il est impératif de se reporter à la fiche technique du produit concerné, afin de connaître les spécificités de préparation de surface, d'application et de mise en service du produit appliqué. Ainsi que consulter les DTU concernée (DTU 51.1 ; 51.2 ; 51.11...)**

#### **PREPARATION DES FONDS :**

Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 10%.

Sur un parquet ancien, remplacer les lames de bois trop vermoulues, et sur le parquet mis à nu, appliquer au préalable le Traitement Insecticide fongicide Mauler®.

Rebouchage des trous et des fentes avec la Pâte Bois Sans Odeur Mauler®, ou le Répar'bois Mauler®.

Plus le ponçage de finition est fin et meilleur sera le résultat.

Le ponçage doit se faire dans le sens du fil du bois sur les lames posées à l'anglaise, dans le sens de l'éclairage lorsque les lames ne sont pas parallèles.

Les bords de la pièce sont à poncer à l'aide d'une ponceuse à disque, et les angles au racloir.

Le ponçage est complété d'un dépoussiérage soigneux du parquet et des plinthes

La mise à la teinte du bois avec une lasure est déconseillée. Pour des teintes particulières, il est toutefois possible d'appliquer une seule couche de Lasure Sans Odeur Mauler® avant l'application de deux couches d'une finition Sans Odeur : Vitrificateur Parquet, Vitrificateur Extrem' Ligne Pro et Vitrificateur Trafic Intense. Ce système vous permettra d'obtenir la teinte de votre choix, il faut cependant noter que les performances mécaniques (dureté, résistance à l'abrasion...) du systèmes diminueront d'au moins 25%.

#### **APPLICATION :**

Appliquer impérativement sur un support entre 12°C et 25°C (thermomètre posé sur le sol).

La température des locaux et du support doit être maintenue supérieure à + 12 °C depuis la pose du parquet jusqu'à la réception du chantier. Les locaux ne doivent pas subir de réhumidification importante depuis la pose du parquet. L'hygrométrie de la pièce doit impérativement être inférieure 50% pour maintenir le taux d'humidité du parquet inférieur à 10%. La mise en chauffe d'une pièce le jour de la vitrification entraîne des risques marqués de désordre du parquet et notamment de blanchiment et de pertes de résistances de la finition.

Pour sols chauffants : respecter scrupuleusement les directives de pose et de mise en service des sols.

L'application doit se faire dans le sens du fil du bois sur les lames posées à l'anglaise, dans le sens de l'éclairage lorsque les lames ne sont pas parallèles.

Mêmes les produits en phase aqueuse doivent sécher dans une pièce bien aérée.

Après la 1<sup>ère</sup> couche, égrener (monobrosse fine, ou manuel) et dépoussiérer soigneusement.

#### **MISE EN SERVICE :**

Après séchage du Vitrificateur, prendre quelques précautions pendant quelques jours : remise en service légère dès 24h, minimum 48H avant de replacer les meubles (pieds protégés avec des patins), et attendre 8 à 15 jours avant de remettre les tapis. Pour la remise en service normal des sols attendre 10 jours.