

# CONSEILS VITRIFICATION

## CONSEILS GÉNÉRAUX COMPLÉMENTAIRES AUX FICHES TECHNIQUES DES VITRIFICATEURS

Avant toute application, il est impératif de se reporter à la fiche technique du produit concerné, afin de connaître les spécificités de préparation de surface, d'application et de mise en service du produit appliqué. Ainsi que consulter les DTU concernée (DTU 51.1 ; 51.2 ; 51.11...)

### PREPARATION DES FONDS :

Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 10%.

Sur un parquet ancien, remplacer les lames de bois trop vermoulues, et sur le parquet mis à nu, appliquer au préalable le **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®**. Rebouchage des trous et des fentes avec la **PÂTE BOIS MAULER®**, ou le **RÉPAR'BOIS MAULER®**.

Plus le ponçage de finition est fin et meilleur sera le résultat.

Sur un bois brut : grain 120.

En rénovation : 1<sup>ère</sup> passe grain 60, 2<sup>nde</sup> passe grain 120.

Le ponçage doit se faire dans le sens du fil du bois sur les lames posées à l'anglaise, dans le sens de l'éclaircissement lorsque les lames ne sont pas parallèles.

Les bords de la pièce sont à poncer à l'aide d'une ponceuse à disque, d'une bordureuse, et les angles au racloir.

Le ponçage est complété d'un dépoussiérage soigneux du parquet et des plinthes à l'aide d'un aspirateur, en insistant entre les lattes. Terminer le dépoussiérage en passant une serpillière légèrement humide.

Sur un parquet ancien ciré, il est impératif d'enlever, après le ponçage à brut, les restes de cires à l'aide du **DÉCIREUR SURPUISSANT MAULER®**.

Sur un bois gras, dégraisser à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®** et rincer.

Certains bois (pitchpin, bois avec restes de cires, bois anti-oxydants...) nécessitent l'application du **FOND-DUR PARQUET MAULER®** afin de les isoler.

L'**IMPRESSION PARQUET** est conseillée avant certains vitrificateurs afin de durcir les bois en profondeur et d'augmenter les résistances ultérieures.

La mise à la teinte du bois avec une lasure est déconseillée. Pour des teintes particulières, il est toutefois possible d'appliquer une seule couche de **LASURE SANS ODEUR MAULER®** avant l'application de deux couches d'une finition Sans Odeur : **VITRIFICATEUR PARQUET, VITRIFICATEUR EXTREM' LIGNE PRO ET VITRIFICATEUR TRAFIC INTENSE**. Ce système vous permettra d'obtenir la teinte de votre choix, il faut cependant noter que les performances mécaniques (dureté, résistance à l'abrasion...) du systèmes diminueront d'au moins 25%.

Les produits les plus adaptés pour la mise en teinte sont la **TEINTURE POUR BOIS** et la **TEINTURE MORDANTE 2 EN 1 SANS ODEUR MAULER®**. Après séchage de la teinture, il est possible de faire des retouches à l'aide d'un chiffon imbibé de teinture pour atténuer d'éventuelles disparités de coloration. Pour des teintes spécifiques, il est possible de teinter le **VITRIFICATEUR PARQUET SANS ODEUR MAULER®** à l'aide d'une machine à teinter (nuancier 80 teintes).

## APPLICATION :

Appliquer impérativement sur un support entre 12°C et 25°C (thermomètre posé sur le sol).

La température des locaux et du support doit être maintenue supérieure à + 12 °C depuis la pose du parquet jusqu'à la réception du chantier. Les locaux ne doivent pas subir de réhumidification importante depuis la pose du parquet. L'hygrométrie de la pièce doit impérativement être inférieure 50% pour maintenir le taux d'humidité du parquet inférieur à 10%. La mise en chauffe d'une pièce le jour de la vitrification entraîne des risques marqués de désordre du parquet et notamment de blanchiment et de pertes de résistances de la finition.

Pour sols chauffants : respecter scrupuleusement les directives de pose et de mise en service des sols.

L'application doit se faire dans le sens du fil du bois sur les lames posées à l'anglaise, dans le sens de l'éclairage lorsque les lames ne sont pas parallèles.

Commencer l'application par un coin et reculer vers la porte.

Pour un escalier, pour éviter de condamner un étage, procéder en appliquant 1 marche sur 2.

Mêmes les produits en phase aqueuse doivent sécher dans une pièce bien aérée.

Après la 1<sup>ère</sup> couche, égrener (monobrosse fine, ou manuel + grain 240) et dépoussiérer soigneusement.

## MISE EN SERVICE :

Après séchage du Vitrificateur, prendre quelques précautions pendant quelques jours : remise en service légère dès 24h, minimum 48H avant de replacer les meubles (pieds protégés avec des patins), et attendre 8 à 15 jours avant de remettre les tapis. Pour la remise en service normal des sols attendre 10 jours.

## ENTRETIEN :

L'entretien régulier se fait avec un aspirateur ou un balai doux, suivi d'un nettoyage avec une serpillière très légèrement humide si nécessaire. On peut utiliser le **NETTOYANT SOLS STRATIFIÉS, PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR MAULER®**.

Lorsque la surface commence à perdre de son éclat, nettoyer à l'aide du **NETTOYANT SURPUISSANT MAULER®** puis appliquer le **RÉNOVATEUR PARQUETS VITRIFIÉS SANS ODEUR MAULER®** ou une couche de rappel de vitrificateur.



7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ  
18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM  
Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax: +33 (0)3 89 50 27 06  
info@mauler.fr

[www.mauler.fr](http://www.mauler.fr)